

Genius Twintouch Luxemate Pro

Instalación del hardware

1. Inserte dos pilas AA en el ratón y dos pilas AA en el teclado.
2. Conecte el receptor al puerto USB de su PC.
3. Encienda el ordenador.

NOTA: Antes de instalarlo por primera vez, el teclado no funcionará en modo DOS, a no ser que haya configurado la BIOS de su PC y lo haya habilitado. Esto se puede hacer conectando primero otro teclado PS2 y después sustituyendo éste por el USB.

Instalar el software

1. Compruebe que ratón y el teclado están conectados al PC.
2. Introduzca el disquete de instalación (o el CD) en la unidad correspondiente.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta completar la instalación del software.

Cambie las pilas

Si encuentra que el ratón no responde tan bien como de costumbre o que el teclado no funciona al teclear, suele ser debido a que las pilas están casi agotadas (en el caso del teclado, también puede notar que escribe los caracteres dos veces al teclear). No se recomienda usar pilas diferentes en un mismo dispositivo, ni mezclarlas.

Carga de las pilas

Asegúrese primero de que las pilas que desea colocar en el receptor/cargador son recargables. Después inserte las pilas en el cargador, en la posición indicada en éste. El LED rojo se mantendrá encendido durante todo el tiempo de carga y una vez finalizada ésta, dicho LED se apagará.

Ajustes del Canal ID

Los canales vienen preconfigurados de fábrica, no se pueden modificar. El LED verde del receptor se mantiene encendido en todo momento, y parpadea cada vez que se pulsa una tecla o un botón del ratón, incluso con cada movimiento de éste último.

Cuando este hardware se instala por primera vez en un PC, necesitará ajustar el canal ID. Para ello debe presionar primero el botón del receptor (el LED comenzará a parpadear) y en los 20 próximos segundos, el del teclado. Después repetir el proceso pero esta vez pulsando el botón del ratón en vez del teclado (en cuanto el receptor detecta cualquiera de ellos, parpadeará más rápidamente durante unos segundos).

Si en algún otro momento el teclado o el ratón no funcionan, es posible que tenga que ajustar el canal ID de nuevo.

NOTA 1: Es posible que en la primera instalación funcione el ratón sin necesitar de ajustar el canal ID, pero generalmente el ratón no funciona con tanta precisión como debiera. Es mejor entonces ajustar el canal ID.

NOTA 2: cuando se instala otro Twintouch en un mismo equipo (ya sea del mismo modelo u otro diferente) tras haber tenido otro instalado con el canal ID ajustado, no suele ser necesario repetir el proceso descrito anteriormente, ya que el mismo PC lo detecta y configura automáticamente.

Tampoco es necesario ajustar el canal ID cada vez que se cambian las pilas.

Teclas multimedia

En el caso de este modelo, no es necesario instalar los drivers del CD para poder usar las teclas multimedia del teclado. En Win98 es necesario instalar dichos drivers.

Modo Ahorro de energía

Este modelo de Twintouch de Genius dispone de un modo de ahorro de energía del ratón, para evitar un rápido consumo de las pilas, aunque el ratón no se esté usando. Se llama "button-wake up" y se activa cuando el ratón lleva aproximadamente 5 ó 10 minutos sin usar. Para poder usar el ratón de nuevo, tan sólo es necesario volver a pulsar cualquiera de los botones del ratón (incluida la rueda de scroll).

Genius Twintouch Office

Instalación del hardware

1. Inserte dos pilas AA en el ratón y dos pilas AA en el teclado.
2. Conecte el receptor al puerto USB de su PC.
3. Encienda el ordenador.

NOTA: Antes de instalarlo por primera vez, el teclado no funcionará en modo DOS, a no ser que haya configurado la BIOS de su PC y lo haya habilitado. Esto se puede hacer conectando primero otro teclado PS2 y después sustituyendo éste por el USB.

Instalar el software

1. Compruebe que ratón y el teclado están conectados al PC.
2. Introduzca el disquete de instalación (o el CD) en la unidad correspondiente.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta completar la instalación del software.

Cambie las pilas

Si encuentra que el ratón no responde tan bien como de costumbre o que el teclado no funciona al teclear, suele ser debido a que las pilas están casi agotadas (en el caso del teclado, también puede notar que escribe los caracteres dos veces al teclear). No se recomienda usar pilas diferentes en un mismo dispositivo, ni mezclarlas.

Carga de las pilas

Asegúrese primero de que las pilas que desea colocar en el receptor/cargador son recargables. Después inserte las pilas en el cargador, en la posición indicada en éste. El LED rojo parpadeará durante todo el tiempo de carga y una vez finalizada ésta, dicho LED se mantendrá en color rojo, sin parpadear.

Ajustes del Canal ID

Los canales vienen preconfigurados de fábrica, no se pueden modificar. El LED verde del receptor se mantiene apagado en todo momento, y parpadea una vez, tanto al pulsar como al soltar una tecla o un botón del ratón.

Si el teclado o el ratón no funcionan, es posible que tenga que ajustar el canal ID. Para ello debe presionar, a la vez, el botón del receptor (el LED comenzará a parpadear rápidamente) y el del teclado. Después deberá pulsar el botón del receptor a la vez que el del ratón (el LED se apaga al soltar el botón).

NOTA: cuando se instala otro Twintouch en un mismo equipo (ya sea del mismo modelo u otro diferente) tras haber tenido otro instalado con el canal ID ajustado, no suele ser necesario repetir el proceso descrito anteriormente, ya que el mismo PC lo detecta y configura automáticamente.

Tampoco es necesario ajustar el canal ID cada vez que se cambian las pilas.

Teclas multimedia

En el caso de este modelo, es necesario instalar los drivers del CD para poder usar las teclas multimedia del teclado, incluso sobre Windows XP.

Modo Ahorro de energía

Este modelo de Twintouch de Genius dispone de un modo de ahorro de energía del ratón, para evitar un rápido consumo de las pilas, aunque el ratón no se esté usando. Se llama “moving-wake up” y se activa cuando el ratón lleva aproximadamente 5 ó 10 minutos sin usar. Para poder usar el ratón de nuevo, tan sólo es necesario volver a mover el ratón.

Genius Twintouch SE

Instalación del hardware

1. Inserte dos pilas AA en el ratón y dos pilas AA en el teclado.
2. Conecte el receptor al puerto USB de su PC.
3. Encienda el ordenador.

NOTA: Antes de instalarlo por primera vez, el teclado no funcionará en modo DOS, a no ser que haya configurado la BIOS de su PC y lo haya habilitado. Esto se puede hacer conectando primero otro teclado PS2 y después sustituyendo éste por el USB.

Instalar el software

1. Compruebe que ratón y el teclado están conectados al PC.
2. Introduzca el disquete de instalación (o el CD) en la unidad correspondiente.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta completar la instalación del software.

Cambie las pilas

Si encuentra que el ratón no responde tan bien como de costumbre o que el teclado no funciona al teclear, suele ser debido a que las pilas están casi agotadas (en el caso del teclado, también puede notar que escribe los caracteres dos veces al teclear).

No se recomienda usar pilas diferentes en un mismo dispositivo, ni mezclarlas.

Ajustes del Canal ID

Los canales vienen preconfigurados de fábrica, no se pueden modificar. El LED verde del receptor se mantiene encendido en todo momento, y parpadea cada vez que se pulsa una tecla o un botón del ratón, incluso con cada movimiento de éste último.

Cuando este hardware se instala por primera vez en un PC, necesitará ajustar el canal ID. Para ello debe presionar primero el botón del receptor (el LED comenzará a parpadear) y en los 20 próximos segundos, el del teclado. Después repetir el proceso pero esta vez pulsando el botón del ratón en vez del teclado (en cuanto el receptor detecta cualquiera de ellos, parpadeará más rápidamente durante unos segundos).

Si en algún otro momento el teclado o el ratón no funcionan, es posible que tenga que ajustar el canal ID de nuevo.

NOTA: cuando se instala otro Twintouch en un mismo equipo (ya sea del mismo modelo u otro diferente) tras haber tenido otro instalado con el canal ID ajustado, no suele ser necesario repetir el proceso descrito anteriormente, ya que el mismo PC lo detecta y configura automáticamente.

Tampoco es necesario ajustar el canal ID cada vez que se cambian las pilas.

Teclas multimedia

Cuando este kit se instala en un PC con Windows XP/2000, no es necesario instalar drivers para el uso de teclas multimedia. En Win98 es necesario instalar dichos drivers.

Modo Ahorro de energía

Este modelo de Twintouch de Genius dispone de un modo de ahorro de energía del ratón, para evitar un rápido consumo de las pilas, aunque el ratón no se esté usando. Se llama “button-wake up” y se activa cuando el ratón lleva aproximadamente 5 ó 10 minutos sin usar. Para poder usar el ratón de nuevo, tan sólo es necesario volver a pulsar cualquiera de los botones del ratón (incluida la rueda de scroll).